

Gebruikersinstructie – Slushmachine ‘Polar’

Vorbereiding:

1. Plaats de Slushmachine op een vlakke ondergrond.
2. Spoel de kom(men) door met water.
3. Wanneer de siroop niet gemengd aangeleverd is: 1 deel Siroop op 3 deel Water.
4. Zet de machine aan.

Het beste kan het volgende gehanteerd worden: 2,5 L Siroop en 7,5 L Water. Het mengen dient voor het ingieten te gebeuren, dus **niet** in de machine.

Uitvoering:

1. De machine heeft drie standen, deze zijn door deze knop te wisselen:
2. Giet het mengsel niet boven de MAX-lijn.
3. Door middel van de ‘+’ en ‘-’ knop kan de zachtheid bepaald worden. Wij raden stand 3 of 4 aan.
4. Bij het bijvullen altijd de mengverhouding aanhouden.
5. Klaar? Zet de machine op stand ‘OFF’. Laat de slush langzaam weer vloeibaar worden.
6. Zet de machine nooit uit door middel van de stekker uit het stopcontact te halen! Tap eerst alle vloeistof uit de kommen.
7. Schakel de machine door middel van de AAN/UIT knop uit. Deze moet even ingedrukt worden.
8. De stekker kan uit stopcontact gehaald worden.
9. Maak de deksel NOOIT zelf schoon. De deksel bevat bedrading, lampen, etc.



Mode	Mode icon	Description
Slush		Slush mode is selected
Juice		Juice mode is selected
OFF	OFF	The bowl will stop stirring and refrigerating.

LET OP:

- Bij bevriezing: schakel het apparaat per direct uit door middel van de knop. Daarnaar de stekker uit het stopcontact. Bel eerst ons noodnummer.
- De slushmachine blijft een elektrisch apparaat. Bij brand, maak onmiddellijk ruimte vrij en neem afstand van de machine! De machine kan gevaarlijke vloeistoffen bevatten om het apparaat draaiende te houden. Bel direct 112 en meld dat het gaat om een elektrisch apparaat.
- Schade wordt doorberekend aan de klant.

GEbruik NOOIT ANDERE vloeistoffen ivm bevriezen en het stuklopen van de motor.

GEbruik NOOIT ijsklontjes en/of andere materialen ivm het stuklopen van de machine.

Winsie Party Rental maakt de machine na elk gebruik schoon. Dit gebeurt door middel van een specialistische reiniging en ontsmetting. Wij adviseren altijd om de machine eerst zelf door te spoelen voor het gebruik. Haal de machine nooit zelf uit elkaar i.v.m. onderdelen die kunnen beschadigen.

Noodnummers: 0546-785351 & 0546-627111

