

Winsie Party Rental BV



info@winsiepartyrental.nl



0546-785351 (24-7)

Ambachtstraat 17
7609 RA Almelo

Symbolen:



Gebruiksaanwijzing:

BUBBLE HOUSE

Geachte klant,

Hierbij ontvangt u de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructie over bovengenoemd artikel. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig. Bij vragen, twijfel of een defect, neem te allen tijde contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Team Winsie Party Rental B.V.

Soort artikel: Opblaasbare tent

Locatie: Indoor & Outdoor

Benodigde elektriciteit: 230V

Elektrische attributen: hoge druk blower + blower

Benodigde toezicht: constant bij gebruik

Verankerung: externe ballast of grondankers

Extra informatie: oppassen met scherpe voorwerpen

Opzetten:

1. Plaats de tent op een stabiele en schone ondergrond.
2. Blaas met de hogedrukblower de voorzijde op.
3. Sluit de normale blower aan op de achterzijde, deze blower blijft constant aan.
4. Veranker de tent.
5. Alle ritsen moeten dicht

Gebruik:

1. Maak de rits van de sluis open en neem plaats in de sluis, sluit vervolgens de rits.
2. Maak de tussenrits open en neem plaats in de 'dome'. sluit vervolgens de rits.
3. Let op: constante toezicht is benodigd!
4. Gebruik geen confetti, poeders, scherpe voorwerpen, vuur(werk), etc. in de buurt van de tent.

Afbouwen:

1. Maak de tent schoon en leeg.
2. Verwijder de ankers
3. Zet de blower van de dome uit.
4. Blaas de lucht met de hogedrukblower uit de boog.
5. Vouw de tent op en plaats deze in de zak.

